

SCHEMA DI MONTAGGIO "ISOL MASTIC REI 120"

INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE

L' ISOL MASTIC viene fornito in apposite cartucce da 310 cc ca. pronto per essere applicato mediante l'utilizzo di pistola normalmente utilizzata per l'estrusione del silicone.

La superficie da trattare deve essere priva di tracce d'unto, sana e pulita.


Per conformità alle condizioni di posa e per evitare inutili sprechi, prima dell'applicazione, tamponare in profondità con lana di roccia e sigillare il tutto con uno spessore in profondità di circa 1,5 cm di ISOL MASTIC.

Sistemare il tubetto dell'ISOL MASTIC nella pistola.

Tagliare la punta del beccuccio della confezione dell'ISOL MASTIC. L'altezza cui va tagliato il beccuccio del tubetto, che presenta una forma perfettamente conica, dipende dall'ampiezza della zona da trattare. Infatti la consistenza della striscia di mastice diminuisce man mano che il taglio del beccuccio si sposta verso la punta dello stesso.

Impugnare la pistola e premere il "grilletto" in maniera costante e lineare mentre si avvanza lungo la zona da intervenire.

Durante l'operazione la pistola va tenuta inclinata in modo da formare un angolo prossimo ai 45°.



CONFEZIONI

- cartucce da cc. 310 cad.
- scatole da 25 pz. cad.



Queste informazioni vengono fornite sulla base delle nostre cognizioni più aggiornate. Data la molteplicità delle formulazioni, delle condizioni produttive e d'impiego, tutti i dati suddetti devono essere adattati alle circostanze d'utilizzo. Nessuna responsabilità per singoli casi, inclusa quella inerente a diritti brevettuali, può essere originata da tale fatto. La presente scheda tecnica sostituisce tutte